RadioShack.
www.radioshack.com™

Cable USB – Serial de Impresora 1,8 m. (6 pies)
26 – 184

Manual del Usuario – Favor de leerlo antes de utilizar el equipo

Contenido del Paquete:

- Cable USB – Serial de 1,8 m. (6 pies)
- Disco de Instalación
- Manual del Usuario



NOTA
No puede utilizar este cable con Windows 95

¡IMPORTANTE!

Si aparece un icono al final de un párrafo, vaya al recuadro en esa página al icono correspondiente para leer información pertinente.

⚠ - **Advertencia** **¡ - Importante**

Precaución

Gracias por comprar el cable USB – Serial de 1,8 m. de RadioShack. Este exclusivo cable y su software de instalación le permiten realizar una conexión de interfase (USB por sus siglas en inglés) y una impresora tradicional con puerto serial IEEE-1284. Este cable es compatible con la mayoría de las impresoras que tiene un socket de 36 pins, y completamente compatible con los Drivers de puerto USB. El cable utiliza in chip sencillo (ASIC) USB para paralelo para la comunicación a máxima velocidad. Soporta comunicación bilateral y estándar de puerto paralelo de PC. Cumple con ambas especificaciones USB Rev. 1,1 y IEEE-1284 1994 interfase direccional paralela). Ya que el cable recibe corriente por el puerto USB, tiene un consumo muy debajo de energía.

Requerimientos de Sistema

PC IBM o compatible con un puerto estándar USB (4 – pin) que tenga este símbolo . CPU con procesador compatible con Intel 486DX – 66 MHz o superior

Software

Windows 98, Windows 98 SÉ, Windows ME, Windows 2000, o Windows XP.

Instalación USB

1. Encienda la computadora.
2. Asegúrese de que el puerto USB esté habilitado y trabajando correctamente.
3. Conecte la clavija USB en el puerto USB de la computadora.

Dependiendo en que sistema operativo tenga, Windows detectará el dispositivo USB y comenzará el asistente de instalación.

Windows 98
Cuando Windows 98 detecta el dispositivo USB, el cuadro del Asistente para Agregar Nuevo Hardware aparece para ayudarle en el ajuste del nuevo dispositivo USB.

1. Inserte el diskette incluido que contiene el Driver del cable USB – Serial en el drive adecuado
2. El asistente para agregar nuevo hardware busca el mejor dispositivo. Presione **Siguiente**.
3. Seleccione **Buscar el mejor driver para el dispositivo (recomendado)**, y presione **Siguiente**.
4. Seleccione disco de 3,5 y presione **Siguiente**. Windows detecta el driver (A:\SERWPL.INF) y muestra la leyenda Cable RadioShack USB – Serial.
5. Presione **Siguiente.**
6. Presione **Finalizar** cuando Windows haya terminado de instalar el nuevo dispositivo de hardware.

Windows ME
Cuando Windows ME detecta el dispositivo USB, ejecuta el asistente para agregar nuevo hardware para asistirle en el proceso de instalación del nuevo dispositivo.

1. Inserte el diskette incluido que contiene el Driver del cable USB – Serial en el driver adecuado. Aparece el asistente para nuevos dispositivos buscando el mejor software para el dispositivo.

2. Seleccione **Búsqueda Automática (recomendada)**, y presione **Siguiente**. Windows detecta el driver (A:\SERWPL.INF), y comienza la instalación del driver encontrado.

3. Presione **Finalizar** cuando Windows haya terminado de instalar el nuevo dispositivo de hardware.

Instalación en Windows 2000 y Windows XP
Windows 2000 y Windows XP reconocen automáticamente el cable y automáticamente instala el driver de software al puerto USB del dispositivo.

AJUSTE DE LA IMPRESORA

Si ya ha conectado un puerto paralelo al puerto de impresora deberá cambiar el puerto COM como parte de la instalación del cable USB.

Windows 98 y Windows ME

1. Apague la impresora
2. Conecte el cable USB al paralelo de 36 pins de la impresora. Si ya ha conectado un cable paralelo, retire el cable y cámbielo por el cable USB-Serial.
3. Encienda su computadora, presione START, AJUSTES, IMPRESORAS. Presione con el botón derecho del mouse en la impresora predeterminada y presione PROPIEDADES. Aparece el cuadro de diálogo de las impresoras instaladas.
4. Presione en DETALLES, y cambie la impresora a puerto LPT2: (Cable de impresora RadioShack USB – Paralelo)

Windows 2000 y Windows XP

1. Apague su computadora
2. Conecte el cable USB al paralelo de 36 pins de la impresora. Si ya ha conectado un cable paralelo, retire el cable y cámbielo por el cable USB-Serial.
3. Presione START, AJUSTES, IMPRESORAS.
4. Presione con el botón derecho del mouse en la impresora predeterminada y presione PROPIEDADES.
5. Seleccione puertos. Marque en **USB001 Virtual Printer Port USB**, y presione **OK.**

Agregar una Impresora
Si no ha instalado su impresora de puerto paralelo en su computadora, necesita configurar su impresora para la computadora.

NOTA
Los usuarios de Windows 200 y Windows XP no necesitan retirar el driver, ya que el driver está integrado a Windows

Windows 98 y Windows ME

1. Presione START en la barra de tareas de Windows.
2. Seleccione Ajustes, Impresoras y después Agregar Impresora

Aparece el Asistente para Agregar Impresora para ayudarle a instalar la nueva impresora.

3. Seleccione el fabricante de la impresora y modelo de la lista que proporciona el asistente o utilice el disco del driver de la impresora para instalarla.
4. Cuando se le pregunte que puerto utilizará, presione **LPT2: Cable para Impresora RadioShack USB – Paralelo.**
5. Siga las instrucciones de la pantalla para la instalación de la impresora y realice una impresión de prueba para revisar que no haya algún problema.

Windows 200 y Windows XP

1. **Presione** Ajustes, Impresoras y después Agregar Impresora
   Aparece el Asistente para Agregar Impresora para ayudarle a instalar la nueva impresora.
2. Seleccione el fabricante de la impresora y modelo de la lista que proporciona el asistente o utilice el disco del driver de la impresora para instalarla.
3. Cuando se le pregunte que puerto utilizará, presione **Puerto USB de Impresora Virtual USB001.**
4. Siga las instrucciones de la pantalla para la instalación de la impresora y realice una impresión de prueba para revisar que no haya algún problema.

Retirando el Driver

Si no necesita utilizar el puerto USB paralelo, puede retirar el driver.

1. En Windows 98 y Windows ME, ejecute el programa **DrvUnin.exe** en el diskette del driver.
2. Presione dos veces en **Agregar/ Quitar programa, propiedades,** debajo del Panel de Control.
3. Seleccione **Cable de Impresora RadioShack USB a Paralelo.**
4. Presione **OK** para completar el retiro del driver, y reinicie Windows.

Utilice una impresora de Puerto Paralelo con el Puerto USB de su PC

Con este cable para impresora de puerto USB a Paralelo, usted puede utilizar una impresora equipada con puerto paralelo con un sistema que tenga puerto USB. Ahorro en el consumo de energía – por la conexión USB. Soporte transparente y completo para comunicación bi-direccional. Soporta el puerto de operaciones registrada PC estándar. Compatible con la mayoría de las impresoras Centronic de 36 pins.

Requerimientos: Puerto USB disponible, Windows® 98 SE o posterior.



Nota: Ciertas características de impresoras multi-funcionales no trabajarán con este producto. No es compatible con scanner o Zip® Drivers.